

MODE 2

6A/10A/16A Justerbar

Ladekabel til elbil og hybrid



Bruk av ladekabel



Praktisk informasjon

- SPARK Black leveres enten med vanlig husholdningsstøpsel eller industriplugg. Vi anbefaler maks 10A ved bruk av vanlig støpsel grunnet fare for varmegang. Har ladekabelen industriplugg (CEE) kan 16A brukes.
- Det anbefales å avlaste kontrollenheten slik at den ikke henger i stikkontakten ettersom dette øker risikoen for varmegang og smelteskader.
- Sjekk rutinemessig for varmegang i husholdningsstøpselet. Hvis det er svært varmt etter, eller under bruk, så kontakt din forhandler eller elektriker.

Ladestatus

Beskrivelse	LED Display Status		
	Power (grønn)	Lader (Grønn)	Feil (rød)
Koblet til strøm	ON	ON (0.5s)	ON (0.5s)
Klar til lading	ON	ON	OFF
Lading pågår	ON	Blink (1s)	OFF
Ladefeil	ON	OFF	ON
Lading ferdig	ON	OFF	OFF

PRODUKT TEKNISKE DATA

Service life:>10000 times	Insulation resistance: > 1000M Ω
Terminal temperature rise: <50K	Withstand voltage: 2000V
Contact impedance: 0.5m Ω Max	Vibration resistance: Meet JDQ 53.3 requirements
Shell Material: Thermo Plastic (Insulator inflammability UL94 VO)	Working temperature: -30°C ~+ 50°C
Contact Pin: Copper alloy, silver or nickel plating	
Sealing gasket: rubber or silicon rubber	Inlet cable spec: 3*2.5mm ²
Outlet cable spec: 3*2.5mm ² +2*0.5mm ²	Cable diameter: 12(mm) / 0.47(in)

PRODUKT SPESIFIKASJONER

Mode 2 ladekabel

Sertifisering: TUV, CE
Ladeplugg: Type 1 eller type 2
Veggstøpsel: Schuko / CEE
Ladestrom: 6A / 10A / 16A
Ladeeffekt: 1,3kW / 2,3 kW / 3,7 kW
Lengde: 7,5 meter
Farge på kabel: Sort
Type kabel: Rett
Oppfyller IEC 62196-2 (Mennekes, Type 2) EU European standard
Oppfyller SAE J1772 2009 (Type 1) North American & European standard

Elbilgrossisten AS
Stockholmgtata 20
0566 Oslo

Telefon: 23 90 55 15
E-post: ks@elbilgrossisten.no



Hvordan lade

A. Hvordan starte ladingen

1. Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten på veggen. Kontroller stikkontakten for skader og still inn ladestrommen (maks 10A anbefales ved vanlig stikk)
2. Sett inn ladepluggen inn i ladekontakten i kjøretøyet
3. Enheten vil automatisk begynne ladingen når den grønne LED-lyset begynner å blinke



B. Hvordan stoppe ladingen

1. Kobl pluggen fra bilens ladekontakt
2. Sett på coveret på ladepluggen
3. Kobl fra støpselet fra stikkontakten

