

OPEL MOKKA

Leuchtmittel

Funktion	ECE	Leistung	Socket	Anzahl
Abblendlicht	H7	55 W	PX26d	2 Halogen
Fernlicht	HB3	60 W	P20d	2 Halogen
Abblend-/Fernlicht	D3S	35 W	PK32d-5	2 Xenon
Standlicht / Tagesfahlicht	W21/5W	21/5 W	W3x16d	2 Halogen
Standlicht / Tagesfahlicht	LED	-	-	- Xenon
Abbiegelicht	H11	55 W	PGJ19-2	2 Xenon
Blinklicht vorn	WY21W	21 W	PGJ19-2	2
Nebelscheinwerfer	H11	55 W	W2, 1x9,5d	2
Blinklicht seitlich	WY5W	5 W	W2, 1x9,5d	2
Blinklicht hinten	WY21W	21 W	W3x16d	2
Brems-/Schlusslicht	W21/5W	21/5 W	W2, 1x9,5d	2
Rückfahrscheinwerfer	W16W	16 W	W2, 1x9,5d	2
Nebelschlusslicht	W21W	21 W	W3x16d	1
Kennzeichenleuchte	W5W	5 W	W2, 1x9,5d	2
dritte Bremsleuchte	LED	-	W2, 1x9, 5d	-
Innenraumleuchte vorne	W5W	5 W	SV8,5-8	2
Innenraumleuchte Fond	W5W	10 W	SV8,5-8	1
Kofferraumleuchte	W5W	5 W	W2, 1x9, 5d	1

Motoröl

Umgebungstemperatur
nicht unter -25 °C
unter -25 °C

Otto- und Dieselmotoren
SAE 5W-30 oder SAE 5W-40
SAE 0W-30 oder SAE 0W-40



Fehler-Codes

Nr. Fahrzeugmeldung

Nr. Fahrzeugmeldung

10	Bremsen überhitzt	S73	Allradantrieb warten
16	Störung der Bremsleuchte	S74	Adaptives Fahrlicht warten
17	Störung der Leuchtwerten- regulierung	S75	Klimaanlage warten
25	Störung des Blinkers vorn links	S77	Spurhalteassistent warten
26	Störung des Blinkers hinten links	S79	Motoröl auffüllen
27	Störung des Blinkers hinten rechts	S81	Getriebe warten
28	Störung des Blinkers hinten rechts	S82	Motoröl bald wechseln
49	Spurhalteassistent nicht verfügbar	S84	Verringerte Motorleistung
53	Tankdeckel fest schließen	S89	Fehlfunktion, Service
54	Wasser in Diesel-Kratstoffilter	128	Motorhaube offen
55	Diesel-Partikelfilter ist voll	134	Störung Einparkhilfe, Stoßfänger säubern
56	Reifendruck auf Vorderachse ungleich	S136	Einparkhilfe warten
57	Reifendruck auf Hinterachse ungleich	145	Wasswasserstand prüfen
S68	Servolenkung warten	174	Schwache Batteriespannung
		Sxx	Werkstatt aufsuchen!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

andi_wi für mokka-forum.de



Antiblockiersystem
S. 83



Spurassistent
eingeschaltet



Spurassistent
leuchtet: Fehler
blinkt: aktive Warnung



Start-Stop-System
Kupplung treten



Abgasreinigung
S. 82



Fehler / Service



Servolenkung
S. 83



Bergabfahr-
assistent
S. 134



Hochschalt
Empfehlung



Vorausfahrendes
Fahrzeug erkannt
S. 139



Traktionskontrolle
ausgeschaltet



Reifendruckluft
überprüfen



Stabilitätskontrolle
leuchtet: Fehler
blinkt: System greift ein



Stabilitätskontrolle
ausgeschaltet



Nebelscheinwerfer
eingeschaltet



Außenbeleuchtung
eingeschaltet



Fernlicht
eingeschaltet



Nebelschlussleuchte
eingeschaltet



Adaptives Fahrlicht
Fehler



Motoröldruck
S. 85



Airbag
S. 81



Gurt Fahrer
anlegen!



Gurt Beifahrer
anlegen!



Gurt Rückbank



Bremsflüssigkeit
S. 160



Lichtmaschine
S. 82



Motorhaube
offen



Tür oder Heck-
klappe offen



Wegfahrsperre
aktiv



Parksensor
S. 84



Tempomat
eingeschaltet



Tempomat
aktiviert



Fernlichtassistent
aktiviert



Vorglühen
nur Diesel



Diesel-Partikel-Filter
S. 82

Seitenangaben beziehen sich
auf die Betriebsanleitung mit
Stand 06/2013